

3. Wat te doen? – bij brand

Tips


U ontdekt brand en wat dan? Een klein brandje kunt u misschien zelf wel blussen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het water uit de bloemenvaas of een blusdeken. Is de brand al wat groter, dan is het noodzakelijk zo snel mogelijk in veiligheid te komen. Waarschuw de brandweer. **Bel 112.**

Sneller dan de brandweer

Vanaf het moment dat de brandweer wordt gealarmeerd duurt het gemiddeld acht tot vijftien minuten voordat deze ter plaatse is. Realiseert u zich dat u de eerste minuten op u zelf bent aangewezen.

Maak een vluchtplan

Door de hitte van het vuur en de aanwezigheid van giftige rookgassen is vluchten niet altijd even gemakkelijk. De rookontwikkeling zorgt er namelijk voor dat u uw oriëntatie volledig kwijt raakt. Uw vertrouwde omgeving verandert als het ware in een onbekend doolhof. Het is daarom goed om samen met uw huisgenoten en/of medebewoners van een (flat)gebouw afspraken te maken over een zogenaamd vluchtplan.



Maak afspraken

- Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute uit de woning en uit het woongebouw.
- Bekijk of er een tweede vluchtroute aanwezig is voor het geval de normale vluchtroute niet meer gebruikt kan worden.
- Houd vluchtroutes altijd vrij van obstakels. Zet dus geen fietsen, containers, vuilniszakken en andere voorwerpen in de vluchtweg.
- Zorg ervoor dat de deuren waar u langs moet vluchten eenvoudig zijn te openen. Bij brand heeft u namelijk geen tijd meer om sleutels te zoeken.
- Spreek af wie zorgt voor welke baby, kind, oudere, mindervalide of huisdier. Denk hierbij ook aan het waarschuwen van andere (flat-)bewoners.
- Sluit ramen en deuren in het gebouw om te voorkomen dat de brand en de rook zich onbeperkt verspreiden.
- Spreek een verzamelplaats af, waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo kunt u snel bepalen of er nog iemand in de woning of in het (flat)gebouw aanwezig is. Dit is belangrijk voor de brandweer om te weten.
- Door het vluchtplan regelmatig te oefenen (bijvoorbeeld geblinddoekt) bent u goed voorbereid en is de kans veel kleiner dat er slachtoffers vallen.

Informatie

Neem voor meer informatie of advies contact op met de brandweer of de preventiemedewerker in uw gemeente:

Aa en Hunze	T (0592) 26 77 77
Assen	T (0592) 32 46 00
Borger-Odoorn	T (0591) 68 53 77
Emmen	T (0591) 68 53 77
Coevorden	T (0591) 68 53 77
Hoogeveen	T (0528) 29 11 80
Meppel	T (0528) 29 11 80
Midden-Drenthe	T (0593) 53 92 22
Noordenveld	T (050) 50 27 222
Tynaarlo	T (0592) 26 66 62
Westerveld	T (0528) 29 11 80
De Wolden	T (0528) 29 11 80

Op de website van Brandweer Nederland vindt u veel informatie over brandveiligheid:

www.brandweer.nl



De brandweer heeft oog voor brandveiligheid. U ook?

Brandweer (in) Drenthe



Vereniging In Ontwerp Assen



Oog in oog met de brandweer

Brand- veiligheid thuis



Een brand laat diepe sporen na!

Dagelijks breekt er in Nederland in ongeveer twintig woningen brand uit. Ook u kunt hierdoor oog in oog met de brandweer komen te staan. Op het moment dat de brandweer ter plaatse komt zijn er al kostbare minuten verstreken. In die tijd kan een brand zich razendsnel uitbreiden. De brandweer zal er natuurlijk alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. De gevolgen van een brand zijn echter enorm. Veel dierbare spullen gaan verloren en woningen zijn (tijdelijk) niet meer bewoonbaar. Erger wordt het wanneer er slachtoffers vallen. Veel mensen en dieren worden door de snelheid van het vuur en de rook verrast en raken gewond of komen om het leven. Een brand laat diepe sporen na!

Het oog op brandveiligheid

In deze brochure heeft de brandweer voor u een aantal tips op een rijtje gezet. Tips om de brandveiligheid in uw woning eens onder de loep te nemen. Heeft u er alles aan gedaan om brand te voorkomen? Zijn er voldoende goed werkende rookmelders? En: weet u wat u moet doen als er brand is?

1. Voorkomen – van brand

Tips

35% van de branden in woningen worden veroorzaakt door een defect of een verkeerd gebruik van (elektrische) apparaten. Andere brandoorzaken zijn bijvoorbeeld: koken, roken, stoken, spelen met vuur en brandstichting. Onderstaande tips helpen u brand te voorkomen.

→ Wasdroger

Maak het filter van de wasdroger na iedere wasdroogbeurt stofvrij.

→ TV en computer

Zet de televisie en computer helemaal uit (niet op stand by) als er niemand kijkt of als er niet mee wordt gewerkt.

→ Halogeenverlichting en versiering

Houd minimaal 50 cm afstand tussen halogeenlampen en brandbare materialen. De lampen worden namelijk erg warm.

→ Kabelhaspel / stekkerdoos

Rol een kabelhaspel helemaal uit als u er een elektrisch apparaat op aansluit. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op een stopcontact in plaats van op een kabelhaspel of stekkerdoos.

→ Elektrische deken

De bedrading in een elektrische deken kan beschadigen bij te strak opvouwen. Test daarom een elektrische deken wanneer u die voor de eerste keer in het seizoen gaat gebruiken.

→ Afzuigkap

Maak minimaal eenmaal per drie maanden het vetfilter van de afzuigkap schoon of vervang het.

→ Roken

Gebruik asbakken van onbrandbaar materiaal. Leeg deze minstens een kwartier na het doven van de laatste sigaret in de prullenbak.

→ Kaarsen

Plaats kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Houd minimaal 50 cm afstand tot brandbare materialen.

→ Stoken

Laat uw schoorsteen ieder jaar vegen door een erkend schoorsteenveegbedrijf. (www.aspb.nl) Maak de haard aan met aanmaakblokjes. Gebruik alleen droog, ongeverfd hout. Laat de Cv-ketel, gaskachel en geiser ieder jaar keuren door een erkend bedrijf.

→ Verbouwen

Gebruik materialen die niet gemakkelijk branden en niet veel rook produceren.

→ Spelen met vuur

Zorg ervoor dat lucifers en aanstekers niet bereikbaar zijn voor kinderen.

→ Brandstichting

Zorg ervoor dat in de centrale ruimten en tegen buitenmuren geen brandbare materialen aanwezig zijn zoals containers, oud papier en fietsen.

2. Ontdekken – van brand

Tips

Een brand verspreidt zich razendsnel. Een klein vuurtje kan zich binnen enkele minuten uitbreiden tot een ware vuurzee. Het is daarom van levensbelang dat een brand snel wordt ontdekt en dat u zo snel mogelijk wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Zowel overdag als 's nachts. Plaats rookmelders!

Soorten rookmelders

Er zijn veel soorten rookmelders verkrijgbaar. Sommigen zijn voorzien van een batterij met een levensduur van 1 jaar. Er zijn ook rookmelders die beschikken over een batterij die 10 jaar meegaat. Bij nieuwbouwwoningen worden de rookmelders aangesloten op het elektriciteitsnet. Gebruik bij voorkeur rookmelders die onderling met elkaar kunnen worden doorverbonden. Als één rookmelder alarm geeft, geven de andere rookmelders ook alarm.

Onderhoud

Voor alle rookmelders geldt dat deze regelmatig moeten worden gecontroleerd op een goede werking. Dit kan door het indrukken van een testknop. Regelmatig stofzuigen voorkomt dat de rookmelder door stof niet goed werkt.



De beste plek voor rookmelders

→ Rook gaat omhoog

Plaats de rookmelders daarom tegen het plafond, maar niet te dicht bij de muur.

→ In de vluchtroutes

Plaats rookmelders in elk geval in de gang waar de meeste slaapkamers op uitkomen.

→ Op iedere verdieping

Heeft uw woning meerdere verdiepingen, dan doet u er verstandig aan op iedere verdieping rookmelders te plaatsen.

→ Extra rookmelders

Een nog betere beveiliging krijgt u door rookmelders te plaatsen in ruimtes met wasdrogers en wasmachines, in de slaapkamers en in de woonkamer.

→ Woongebouw

Komt de voordeur van uw woning uit op een centrale gang, hal of andere gesloten ruimte, dan is het goed ook hier rookmelders te plaatsen en deze te koppelen aan de rookmelders in uw eigen woning.

→ Plaats rookmelders niet bij...

Veel rookmelders reageren ook op stoom en koken. Plaats rookmelders daarom niet te dicht bij kookapparatuur of in badkamers. Ook in de garage zal een rookmelder (ongewenst) in alarm gaan zodra de auto wordt gestart. In keukens en garages kunt u gebruik maken van hitemmelders.

